

BEWEGUNGSMELDER-ATTRAPPE MIT BLINKLICHT BA 01



Installation

- Schraube an der Unterseite des Gehäuses lösen (nicht komplett herausschrauben) und Gehäusevorderseite von unten abnehmen.
- 2 Stück 1,5 Volt „AA“ alkalische Batterien einsetzen (nicht im Lieferumfang enthalten). LED blinkt.
- Die zwei viereckigen Abdeckungen von der Vorderseite der Wandhalterung abziehen und die zwei Teile der Wandhalterung auseinander schieben.
- Die Wandmontageplatte mit dem mitgelieferten Montagematerial (3 Dübel, 3 Schrauben) an die Wand montieren, so dass die Öffnung nach unten zeigt. Das Gelenkteil nun in die Wandmontageplatte hineinschieben und mit den 2 Abdeckclips befestigen. Die Ausrichtung des Bewegungsmelders am Gelenk einstellen und mit der Schraube unter dem Batteriefach fixieren.
- Die blinkende LED jetzt in das Loch der Gehäusevorderseite stecken, die Vorderseite montieren und mit der unteren Schraube befestigen.

Batteriewechsel

Blinkt die LED sehr schwach, sollten die Batterien erneuert werden. Verwenden Sie 2 St. 1,5 Volt „AA“ alkalische Batterien. Entleerte Batterien nie im Gerät lassen.



Werfen Sie Verpackungsmaterial und ausgediente Batterien oder Geräte nicht einfach weg, sondern führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde.

INDEXA GmbH
Paul-Böhringer- Str. 3
D - 74229 Oedheim
2002/08/14