

Alarmanlage System 9000

INDEXA®

FUNK-INSTALLATION

Komponentenauswahl und Planungshilfe

Eine Übersicht für verdrahtete Installation finden Sie auf der Rückseite.

Funk- und verdrahtete Komponenten können kombiniert werden.

50 Adressen sind wahlweise als Funk- oder Bus-Adressen möglich.

An jede Adresse eines Bus-Eingangmoduls bzw. an jeden universellen Funksender können bis zu 5 Melderkontakte angeschlossen werden.

Zentrale



9000ZF
Art.Nr. 35 501
Zentrale inkl.
LAN-Schnittstelle,
USB-Laptop-
Anschluss und
Funkmodul

**zwingend
notwendig**



HP26
Art.Nr. 32 093
Notstrom-Akku

**zwingend
notwendig**

Kommunikationsmodule als Backup oder alternativ zu LAN



9000GSM
Art.Nr. 35 512



9000X
Art.Nr. 35 514

oder

Bus-Funk-Modul



9000F
Art.Nr. 35 510

Zwei weitere Funkmodule können
über den Bus angeschlossen werden.

Bedienteile



9000TF
Art.Nr. 35 530
Bedienteil mit
LCD-Display und
integriertem
RFID-Kartenleser

**zwingend
notwendig**



9000TAGx
Art.Nr. 35 551
bis 35 555
RFID-Transponder
in Karten- oder
Chip-Format
oder
9000CARD
Art.Nr. 35 550

(ohne Bild)

Bedienung von außen



9000R
Art.Nr. 35 570
Fernbedienung



9000R4
Art.Nr. 35 572
9000R4/2
Art.Nr. 35 573

Fernbedienung mit 4 Tasten
(9000R4/2 bidirektional)



9001RC
Art.Nr. 35 574
Funk-Anschluss-
modul zur Anbin-
dung externer
Geräte zur Scharf-/
Unscharfschaltung

Sirenen



9000IS
Art.Nr. 35 710
Innensirene/Gong



9000AS-B
Art.Nr. 35 720
Außensirene
Batteriebetrieb,
ohne Batterie
und Abdeckung



9000AS-BAT2
Art.Nr. 35 724
Batterie für
9000AS-B



9000AS-AW
Art.Nr. 35 721
Abdeckung
aus ABS

9000AS-ST
Art.Nr. 35 722
Abdeckung
aus Edelstahl

Schnittstelle für verdrahtete Komponenten



9001KM
Art.Nr. 35 614
Universalsender mit Anschluss für
externe Kontakte, z.B. MKxx oder
einen Wassersensor 9000WS

Öffnungsmelder und Glasbruchmelder für Außenhautschutz



9000M
Art.Nr. 35 610
Standard-
Öffnungsmelder



9001ME
Art.Nr. 35 622
Öffnungsmelder
„unsichtbar“



9000MX
Art.Nr. 35 623
Mini-Öffnungsmelder



9001GM
Art.Nr. 35 640
Elektroakustischer
Glasbruchmelder

(ohne Bild)

9001SH
Art.Nr. 35 644
Erschütterungs-
melder

Bewegungsmelder für Innenraumüberwachung



9000P
Art.Nr. 35 650
Standard-
Bewegungs-
melder



9000PC
Art.Nr. 35 652
Bewegungs-
melder mit
Kamera



9001DU
Art.Nr. 35 654
Dualmelder für
höhere Immunität
gegen Wärme-
quellen



9000PT/9001PT
Art.Nr. 35 667/
35 666
Bewegungs-
melder verhindert
Alarmauslösung
durch Kleintiere

Gefahrenmelder



9000S
Art.Nr. 35 690
9000SI
Art.Nr. 35 693
Rauch- und
Hitzemelder



9000DKM
Art.Nr. 35 596
Hausalarm-
Melder



9001G
Art.Nr. 35 692
Gasmelder



9001KM
Art.Nr. 35 614
+ **9000WS**
Art.Nr. 35 696
Wassersensor

(ohne Bild)

9000TH
Art.Nr. 35 694
Thermometer/
Frostmelder

Notrufmelder



9001NU
Art.Nr. 35 592
Notrufsender



9001N
Art.Nr. 35 590
Nottaster

Ausgänge



**9000DCF/
ACF**
Art.Nr.
35 740/
35 741



9000ACFUP
Art.Nr.
35 742



9000ACFDIN
Art.Nr.
35 743

Verteilung



9000FR
Art.Nr. 35 515
Funk-Repeater

Verdrahtete Komponenten ➔

Alarmanlage System 9000

VERDRAHTETE INSTALLATION

Komponentenauswahl und Planungshilfe

Eine Übersicht für Funk-Installation finden Sie auf der Rückseite.

Funk- und verdrahtete Komponenten können kombiniert werden.

50 Adressen sind wahlweise als Funk- oder Bus-Adressen möglich. An jede Adresse eines Bus-Eingangmoduls bzw. an jeden universellen Funksender können bis zu 5 Melderkontakte angeschlossen werden.

Zentrale



zwingend notwendig

9000Z
Art.Nr. 35 500
Zentrale inkl. LAN-Schnittstelle und USB-Laptop-Anschluss



zwingend notwendig

HP26
Art.Nr. 32 093
Notstrom-Akku



9000VD
Art.Nr. 35 786
Bus-Verstärker

Kommunikationsmodule als Backup oder alternativ zu LAN



9000GSM
Art.Nr. 35 512



9000X
Art.Nr. 35 514

oder

Bus-Funk-Modul



9000F
Art.Nr. 35 510

Ermöglicht Erweiterung mit Funk-Komponenten. Bis zu 3 Funkmodule können an den Bus angeschlossen werden.

Bus

Bedienteile



zwingend notwendig

9000TD
Art.Nr. 35 532
Bedienteil mit LCD-Display und integriertem RFID-Kartenleser



(ohne Bild)

9000TAGx
Art.Nr. 35 551 bis 35 555
RFID-Transponder in Karten- oder Chip-Format
oder
9000CARD
Art.Nr. 35 550

Bedienung von außen



9000TA
Art.Nr. 35 533
Außen-Bedienteil mit RFID-Leser und Tastatur



Bus

9000ARM
Art.Nr. 35 761
Bus-Anschlussmodul zur Anbindung externer Geräte zur Scharf-/Unschärfung

Sirenen



9000ISD
Art.Nr. 35 730
Innensirene



9000ASD-B
Art.Nr. 35 731
Außensirene inkl. Akku, ohne Abdeckung



9000AS-AW
Art.Nr. 35 721
Abdeckung aus ABS




9000AS-ST
Art.Nr. 35 722
Abdeckung aus Edelstahl

KNX-Integration



9000KNX
Art.Nr. 35 767
KNX-Bus-Schnittstelle **Bus**

Schnittstelle für verdrahtete Komponenten



9000EA4
Art.Nr. 35 760
4-fach Meldelinien- und Schaltausgangsmodule für externe Melder (max. 12 V, 200 mA)

Bus/in Zentrale



9000E1/8/16
Art.Nr. 35 762/35 763/35 764
Meldelinienmodul 1/8/16 Linien
E1: 12 V, 50 mA
E16: 12 V, 100 mA

Bus

Meldelinienmodule für verdrahtete Standard-Melder zwingend notwendig

Öffnungsmelder und Glasbruchmelder für Außenhautschutz



(ohne Bild)

9000MXD
Art.Nr. 35 625
Mini-Öffnungsmelder **Bus**



9000GMD
Art.Nr. 35 641
Elektroakustischer Glasbruchmelder

Bus



GS04
Art.Nr. 33 164
Elektroakustischer Glasbruchmelder über 9000E1/8/16 (ohne Bild)

Bewegungsmelder für Innenraumüberwachung



9000PD
Art.Nr. 35 649
Standard-Bewegungsmelder **Bus**



9000PTD
Art.Nr. 35 668
Bewegungsmelder verhindert Alarmauslösung durch Kleintiere



9000DUD
Art.Nr. 35 655
Dualer Bewegungsmelder **Bus**

Bewegungsmelder über 9000E1/16 (ohne Bild)



BM04 **BMD01 (Dual)**
Art.Nr. 33 163 Art.Nr. 33 171

Gefahrenmelder



(ohne Bild)

9000SID
Art.Nr. 35 695
Rauch- und Hitzemelder **Bus**



9000DKMD
Art.Nr. 35 597
Hausalarm-Melder **Bus**

SD283ST+ CB20
Rauchmelder + Sockel über 9000E1/16
Art.-Nr. 10 406 + Art.-Nr. 10 410



9000WSD
Art.Nr. 35 697
Wassersensor **Bus**



GA90-230
Art.Nr. 22 152
Gasmelder über 9000E1/8/16



CO90-230
Art.Nr. 22 162
Kohlenmonoxidmelder über 9000E1/8/16



LD12
Art.Nr. 36 903
Wassersensor über 9000E1/16

Notrufmelder



NT01
Art.Nr. 33 116
Notschalter über 9000E1/8/16

Ausgänge



9000DC/AC **Bus**
Art.Nr. 35 751/35 752



9000EA4 **Bus**
Art.Nr. 35 760



9000A4 **Bus**
Art.Nr. 35 750



9000ACDIN **Bus**
Art.Nr. 35 753

Verteilung



KAB422/xxx



9000BKxxx



9000BDxx

Verschiedene Versionen erhältlich.

Funk-Komponenten ➔

Verdrahtete Standard-Melder auch an Bus-Meldelinienangangsmodul 9000Ex anschließbar